



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - HJV10001HAU - CUBRE ENTRADA

Cubre entrada

GENUINE ESCUTCHEON FOR TIP LEVER ON FRONT SEAT

ÉCUSSE D'ORIGINE POUR LEVIER DE BASCULEMENT SUR SIÈGE AVANT

ORIGINALE SCUDO PER LEVA DI RIBALTAMENTO SUL SEDILE ANTERIORE

ORIGINAL SCHILD FÜR KIPPEBEL AM VORDERSITZ

Marca Referencia

Land Rover HJV10001HAU

Vehículo Motor Caja Lado volante

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD


Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD





LR0006