



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - MWC9134 - GRAPA

GRapa fijacion puerta

TRIM FASTENER

FIXATION DE GARNITURE

FISSAGGIO DELLE FINITURE

BEFESTIGUNG DER OBERFLÄCHEN

Vehículo motor caja Lado volante

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6 V8 Efi Petrol HC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6 V8 Efi Petrol HC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6 V8 Efi Petrol HC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Range Rover MY1995-RunOut 4.6 V8 Efi Petrol HC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Range Rover MY1995-RunOut 4,0 l V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Range Rover MY1995-RunOut 4,0 l V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Range Rover MY1995-RunOut 4,0 l V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Range Rover MY1995-RunOut 4,0 l V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Range Rover MY1995-RunOut M51 2.5 Diesel Cajas cambios automática 4 velocs LHD

[illegible]

Range Rover MY1995-RunOut 4,0 I V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Range Rover MY1995-RunOut 4,0 I V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Range Rover MY1995-RunOut 4,0 I V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Range Rover MY1995-RunOut M51 2.5 Diesel Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Range Rover MY1995-RunOut M51 2.5 Diesel Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Range Rover MY1995-RunOut M51 2.5 Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Range Rover MY1995-RunOut M51 2.5 Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Range Rover MY1995-RunOut 4.0L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Range Rover MY1995-RunOut 4.0L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Range Rover MY1995-RunOut 4.0L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Range Rover MY1995-RunOut 4.0L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.0 Petrol Mpi Cajas cambios automática 4 velocs LHD

[illegible]

[illegible]

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

[illegible]

[illegible]

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 gasolina V8 3,9/4,0 EFI Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.0 Petrol Mpi Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Discovery Series I 1989-1998 2.0 Petrol Mpi Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.0 Petrol Mpi Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 2.0 Petrol Mpi Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 3.5 V8 gasolina Efi Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Discovery Series I 1989-1998 3.5 V8 gasolina Efi Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 3.5 V8 gasolina Efi Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 3.5 V8 gasolina Efi Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 3,5 V8 gasolina carburador doble Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Discovery Series I 1989-1998 3,5 V8 gasolina carburador doble Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Cajas cambios automática 4 velocs LHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Cajas cambios automática 4 velocs RHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Caja cambios manual 5 velocidades RHD

