



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - ANR5619 - TUBO DE FRENO, RH, A CILINDRO DE LA RUEDA, LHD

Tubo De Freno, RH, a cilindro de la rueda, LHD

HOSE - BRAKE

TUYAU - FREIN

Marca Referencia

Land Rover ANR5619

Vehículo Motor Caja Lado volante

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.5 KV6 Petrol Leaded DOHC Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2.0L I4 8V TCIE Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1,8 K16 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 Mot gasolin sin plomo DOHC 2,5l V6 Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 M47 2.0L I4 16V Diesel Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 HOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOU Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Todos cajas cambios automát 5 vel RHD

Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 2,5 KV6 gasolina Caja cambios manual 5 velocidades RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Todos cajas cambios automát 5 vel RHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades LHD
Freelander 1996-2006 1.8 K16 LOL Caja cambios manual 5 velocidades RHD

